Fig. 7 PAPER-FEED TRAY (GR3750)



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	019-91500-207	Unit/Paper-Feed Tray; A3; CE		
	019-91501-203	Unit/Paper-Feed Tray; A3; US; CE		U.S.A.
1	011-11510-209	*Side Guide L; P. -F. -T.	1	
2	011-11509-200	*Side Guide R; P. -F. -T.	1	
3	019-11524-100	*Slide Sheet; P. -F. -T.	4	
4	019-41502-101	*Paper Feed Tray; CE	1	
4	019-41503-108	*Paper Feed Tray; US; CE	1	U.S.A.
5	011-11516-002	*L.O. Sheet	1	
6	019-21513-107	*Slide Rack; P. -F. -T.; CE	1	
7	019-21512-100	*Slide Rack F; P. -F. -T.; CE	1	
8	011-11513-003	*Collar; Slide Rack; P. -F. -T.	2	
9	019-11522-108	*Link Plate; Side Guide; P. -F. -T.	2	
10	638-90616-005	*Washer; 6.1 x 12 x 1.6	2	
11	011-11514-000	*Gear; Slide Rack; P. -F. -T.	1	
12	014-11533-006	*Spring; Slide Rack	1	
13	011-11524-005	*Adj. Dial	1	
14	019-21501-001	*Shaft B; P. -F. -T.	1	
15	019-21514-308	*Actuater Plate; P. -F. -T.; CE	1	
16	019-41517-001	*Bracket; P. -F. -T.; CE	1	
17	600-50059-017	*Bearing; FLW688ZZ	2	
18	550-20590-105	*Seal; P. -F. -T.	1	
18	550-21121-001	*Seal; P. -F. -T.; US	1	U.S.A.
19	443-32001-008	*Sensor S; GP2A20L	1	
20	019-55016-200	*Wire Harness II; P. -F. -T.	1	
21	019-21518-109	*Bracket; Size VR; P. -F. -T.; CE	1	
22	017-11516-103	*Size Gear; P. -F. -T.	1	
23	443-02000-708	*Micro-SW; AM50630A331	1	
24	488-90009-002	*Ground Wire; P. -F. -T.	1	
25	443-32001-008	*Sensor S; GP2A20L	1	
26	014-11529-203	*Feed Board Cover	1	
27	017-60005-009	*Cassette Det. Sensor; P. -F. -T.	1	
28	017-11519-102	*Lead SW Cover; P. -F. -T.; CE	1	
29	019-11521-101	*Support Plate L; Feed Board; CE	1	
30	019-11520-105	*Support Plate R; Feed Board; CE	1	
31	014-11502-003	*Shaft A; P. -F. -T.	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
32	011-11523-106	*Adj. Nut; P. -F. -T.	1	
33	019-41519-004	*Feed Board; CE	1	
34	019-11502-000	Connector Cover	1	
35		Pin; ϕ2 x 10	1	Ref.Pg.II-37
36	550-21292-108	Seal; Paper Side Guide	1	